

禹鼎工业遥控器简易故障排除

当遥控器无法正常工作(亦即按下发射机按键时,接收机无相对应之动作反应),且又无任何故障讯息产生时,请按下列简易故障排除步骤检查:

项次	现象	处 置
1.	发射机 LED 灯不亮,接收机完全没有反应	1. 确认电池电源是否正常。 a. 检查电池安装方向。 b. 检查电池盒装入方向。 c. 检查电池电量。 2. 确认微处理控制单元是否故障 a. 先拔掉发射器钥匙, 然后再次将钥匙开关插上。 b. 不按“启动”键, 直接按“上、下”等动作键, 发射器应快速闪红灯表示开机方式错误。若无, 则表示微处理控制单元故障, 或电源接线不正常。 3. 送修。
2.	发射机 LED 灯正常, 但接收机完全没有反应	1. 确认接收机电源输入正常。 a. 检查交流电源保险丝及直流电源保险丝是否熔断, 必要时关闭总电源取备用保险丝换上。 2. 确认“接收高频”模块与“继电器”模块间之接线正常。 3. 确认继电器之输出保险丝是否熔断, 必要时取备用保险丝换上。 4. 送修。
3.	某动作不工作	1. 确认继电器之输出保险丝是否熔断, 必要时取备用保险丝换上。 2. 确认原有线控之控制系统是否工作正常。若是, 找寻机器原厂维护。 3. 送修。

上海禹鼎电子有限公司

臺灣禹鼎電子股份有限公司

上海市浦東新區東方路 1365 號 16 樓 F 座 (郵編: 200127)

電話: 021-58337121、58337123

傳真: 021-50278895

E-mail: sh@yuding.cn

<http://www.yuding.cn>

<http://www.遙控.com>